


Jabra UC Voice 550 MS Duo


Wie richte ich mein Jabra-Gerät für die Verwendung mit Genesys PureCloud ein?

Führe folgende Schritte aus, um dein Jabra-Gerät für die Verwendung mit Genesys PureCloud auszuwählen.


1. Klicke links oben im Browserfenster auf das Symbol **Profile** (Profil).



2. Klicke auf **Preferences** (Einstellungen).




3. Wähle unter **Sound** (Ton), **Audio Device Profil** (Audiogeräteprofil) die Option **New Profile** (Neues Profil) aus.



4. Klicke auf die Symbole **Microphone** (Mikrofon), **Sound** (Ton) und **Ringtone** (Wählton) und wähle jeweils dein Jabra-Gerät als Standardgerät aus.

Wenn du ein Jabra-Gerät mit einem angeschlossenen Link-Adapter verwendest, wähle den Link-Adapter aus.



Audio Device Profile

Profile Name

☐ Keep this profile selected if this camera is unavailable
(will use system default camera)

Hinweis

Abbildungen und Texte dienen nur zu Darstellungszwecken. Zutreffende Abbildungen und Texte können abhängig vom angeschlossenen Gerät und je nach Update-Status der Software variieren.