

Jabra Engage 65 Mono

¿Cómo abro la ruta de audio para el softphone?

Cuando el Jabra Engage 65 esté colocado en la base, los iconos de sus dispositivos conectados aparecerán en la pantalla de la base. El dispositivo de destino por defecto tendrá un LED blanco brillante bajo el icono.

Para abrir la ruta de audio para el softphone, utilice el procedimiento adecuado según su configuración.

El teléfono fijo está configurado como teléfono predeterminado

1. Coloque el auricular en la base.
2. Habrá un LED blanco brillante bajo el icono del teléfono fijo y un LED blanco tenue bajo el icono del ordenador.
3. Cuando levante el auricular de la base, el LED blanco situado bajo el icono del teléfono fijo se iluminará en color verde.
4. Pulse el botón de **Llamada** del auricular para cerrar la ruta de audio. El LED situado bajo el icono del teléfono fijo volverá a cambiar a blanco brillante.
5. Vuelva a pulsar el botón **Llamada** durante 2 segundos. Cuando oiga el doble clic, suelte el botón. Se anunciará '*Softphone*' en el auricular y el LED blanco brillante pasará del icono del teléfono fijo al icono del ordenador.
6. Pulse dos veces el botón de **Llamada** y el LED situado bajo el icono del ordenador se iluminará en color verde. Ya está listo para utilizar el auricular con el softphone.
7. Si el auricular está colocado en la base, también puede pulsar el icono verde del teléfono en la base. Oirá un clic en la base y el LED blanco brillante pasará del icono del teléfono fijo al icono del ordenador. Levante el auricular de la base y toque dos veces el botón

de **Llamada** en el auricular. El LED situado bajo el icono del ordenador se iluminará en color verde. Ya está listo para utilizar el auricular con el softphone.

Si está en una llamada con el softphone y el LED verde no aparece en la base, siga los pasos 5 y 6.

El softphone está configurado como teléfono predeterminado

1. Coloque el auricular en la base.
2. Habrá un LED blanco brillante bajo el icono del ordenador.
3. Cuando levante el auricular de la base, no cambiará nada en la base.
4. Toque dos veces el botón de **Llamada** del auricular. Se anunciará '*Softphone*' en el auricular y el LED situado bajo el icono del ordenador se iluminará en color verde. Ya está listo para utilizar el auricular con el softphone.

Si está en una llamada con el softphone y el LED verde no aparece en la base, haga doble clic en el botón de **Llamada** del auricular para abrir la ruta de audio.

Productos a los que se aplica



**Jabra Engage 65
Convertible**



**Jabra Engage 65
Stereo**



**Jabra Engage 65
Mono**



**Jabra Engage 65 SE -
Convertible**



**Jabra Engage 65 SE -
Mono**



**Jabra Engage 65 SE -
Stereo**