

Jabra PanaCast

¿Cómo puedo ajustar el desplazamiento, inclinación y zoom en el Jabra PanaCast?


Requisitos previos

- [Jabra Direct \(última versión\)](#)

Se pueden modificar los ajustes de desplazamiento, inclinación y zoom para alinear y centrar la vista de cámara del Jabra PanaCast.

Para personalizar los ajustes, siga estos pasos.

1. En Jabra Direct, seleccione el Jabra PanaCast.
2. Haga clic en **Camera controller** para abrir **Video Settings** (Ajustes de vídeo).



3. En **Pan Tilt Zoom** (Desplazamiento, inclinación y zoom), utilice los controles deslizantes para establecer los ajustes.
4. Para comprobar los cambios en tiempo real, haga clic en el icono de

la cámara de vídeo para abrir la ventana de vista previa (**Open preview window**). La vista previa en Jabra Direct presenta el vídeo en una resolución baja. Si desea ver una representación con calidad completa de la transmisión de vídeo, utilice la cámara de Windows u otra aplicación de cámara.

5. Haga clic en **Save to Camera** (Guardar en cámara) para aplicar los cambios como ajustes por defecto o bien haga clic en **Restore** (Restaurar) para restablecer los ajustes de fábrica.

Nota

Los ajustes de desplazamiento, inclinación y zoom se desactivarán si **Zoom Inteligente** está activado o si el valor de **Field of View** (Campo de visión) no está establecido en 180°.

No recomendamos cambiar los ajustes durante una videoconferencia o conference call activa.

Productos a los que se aplica



Jabra PanaCast