

Jabra Elite 7 Active - Mint

¿Cómo puedo reactivar Google Assistant en mi teléfono Android si antes decidí no activarlo?

Requisitos previos

- Teléfono Android con Google Assistant como asistente de voz por defecto

La primera vez que empareje los auriculares Jabra con su teléfono, se le pedirá que active Google Assistant. Si decide no activarlo, no podrá seleccionar Google Assistant como asistente de voz en Jabra Sound+.

Si más tarde decide que quiere usar Google Assistant, siga estos pasos para reactivarlo en el teléfono.

1. Vaya al menú Bluetooth del teléfono y elimine el emparejamiento del auricular Jabra.
2. Vuelva a emparejarlo con el teléfono.
3. Cuando se le pida, seleccione Activar para activar Google Assistant.
4. Meta los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
5. Saque los auriculares del estuche de carga.
6. Si no aparece el mensaje, siga los pasos 1-5 hasta que aparezca.

Productos a los que se aplica



Jabra Elite 7 Active -
Black



Jabra Elite 7 Active -
Mint



Jabra Elite 7 Active -
Navy



Jabra Elite 7 Active -
Navy (Include



Jabra Elite 7 Pro -
Black



Jabra Elite 7 Pro -
Titanium Black



Jabra Elite 7 Pro -
Titanium Black



Jabra Elite 7 Pro -
Gold Beige



Jabra Evolve2 Buds -
USB-A MS



Jabra Evolve2 Buds -
USB-A MS - Wireless



Jabra Evolve2 Buds -
USB-A UC - Wireless



Jabra Evolve2 Buds -
USB-C MS - Wireless



Jabra Evolve2 Buds -
USB-A UC



Jabra Evolve2 Buds -
USB-C MS



Jabra Evolve2 Buds -
USB-C UC



Jabra Evolve2 Buds -
USB-C UC - Wireless