

Jabra Elite 4 Active - Marino

¿Cómo puedo cambiar al asistente de voz utilizando mi smartphone Android?

Requisitos previos

- [Jabra Sound+ - Android](#)

En su teléfono móvil Android, puede cambiar el asistente de voz preferido para su auricular Jabra Elite.

Para cambiar el asistente de voz predeterminado, siga estos pasos.

1. Acceda a Jabra Sound+ > Icono Settings > Voice Assistant/Spotify (Jabra Sound+ > Icono de ajustes > Asistente de voz/Spotify).
2. Toque **Voice assistant** (Asistente de voz) y luego seleccione su asistente de voz preferido.

Nota

El asistente de voz y la reproducción de Spotify utilizan el mismo botón de control, por lo que no se pueden activar ambos a la vez en el auricular.

Productos a los que se aplica



**Jabra Elite 3 Active -
Black**



**Jabra Elite 3 - Dark
Grey**



**Jabra Elite 3 - Light
Beige**



Jabra Elite 3 - Lilac



Jabra Elite 3 - Navy



**Jabra Elite 4 Active -
Negro**



**Jabra Elite 4 Active -
Marino**



**Jabra Elite 4 Active -
Mint**



Jabra Elite 5 - Black



**Jabra Elite 5 - Negro
titanio**



**Jabra Elite 5 - Beige
dorado**