


Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C UC estéreo (Carga inalámbrica)

¿Cómo funciona la detección cuando se llevan puestos de mis Jabra Evolve2 65 Flex?

Sus auriculares Jabra tienen sensores integrados que detectan cuándo se llevan puestos o cuándo están apoyados sobre una mesa.



Estos sensores permiten los siguientes controles de los auriculares.

- **Pausa automática de la música**
Si está escuchando música, al sacarse los auriculares la música se pondrá en pausa automáticamente. Si vuelve a ponerse los auriculares (antes de 60 segundos), la música se reanudará automáticamente. Para reanudar la música manualmente, pulse el botón **Reproducir/pausar**.
- **Luces de ocupado**
Los LED de la luz de ocupado solo se encenderán cuando se lleven puestos los auriculares.
- **Estado de Microsoft Teams***
Los LED de estado de Microsoft Teams indicarán las notificaciones de Microsoft Teams solo cuando no lleve puestos los auriculares.

*se requiere la variante de auricular para Microsoft Teams

Nota

Puede configurar los ajustes de detección cuando se llevan puestos utilizando Jabra Sound+ ([Google Play](#) | [App Store](#)) en su smartphone o [Jabra Direct](#) en el ordenador.