


Jabra Evolve 65 TE - USB-A MS Stereo

¿Cómo sé si mi auricular necesita cargarse?

Cuando el nivel de la batería alcanza el 5 %, el auricular anuncia automáticamente "Battery low" (batería baja).

Puede pulsar el botón **Multifunción** (cuando no haya una llamada en curso) para oír el estado de la batería. Cuando escuche el mensaje "Battery medium" (batería media), el tiempo de conversación restante será de aproximadamente 5 horas y el tiempo de música, de 7 horas.

Productos a los que se aplica



Jabra Evolve 65 SE
UC Mono



Jabra Evolve 65 SE -
UC Mono with



Jabra Evolve 65 SE -
MS Stereo with



Jabra Evolve 65 SE
MS Mono



Jabra Evolve 65 MS
Mono



Jabra Evolve 65 MS
Stereo



Jabra Evolve 65 UC
Mono



Jabra Evolve 65 UC
Stereo



Jabra Evolve 65+ MS
Mono



Jabra Evolve 65+ UC
Mono



Jabra Evolve 65+ UC
Stereo



Jabra Evolve 65+ MS
Stereo



Jabra Evolve 65 SE
MS Stereo



Jabra Evolve 65 SE -
MS Mono with



Jabra Evolve 65 SE -
UC Stereo with



Jabra Evolve 65 SE
UC Stereo



Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Mono



Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Mono



Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Mono



Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Stereo



Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Stereo



Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Mono



Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Stereo



Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Stereo