

Jabra Engage 75 SE - Mono

¿Necesito volver a emparejar mi auricular Engage cuando cambio entre Link 400 y una base Engage DECT?

No. Los auriculares Engage conservarán la memoria de emparejamiento de hasta dos dispositivos previamente emparejados, esto incluye el Link 400 y una base Engage DECT. Para cambiar la conexión activa entre los dos dispositivos, presione y mantenga el botón de silenciar de los auriculares durante 4 segundos. Se oye un clic en los auriculares cuando alterna entre dispositivos.

Nota para Link 400 con versión de firmware 1.13.0 o anterior

Si Link 400 se pone en modo emparejamiento, la memoria de emparejamiento se borrará y será necesario volver a emparejar el auricular con Link 400.