

Jabra Extreme Para PC

¿Cómo puedo configurar mi dispositivo Jabra como dispositivo de audio predeterminado para mi ordenador Windows?

Para configurar manualmente su dispositivo Jabra como dispositivo de audio predeterminado, siga estos pasos.

1. Abra los ajustes de sonido en el ordenador. Por ejemplo, en la barra de tareas, haga clic con el botón derecho en el icono de **Sound** (Sonido) y, a continuación, haga clic en **Open Sound settings** (Abrir ajustes de sonido).



2. En las secciones **Output** (Salida) y **Input** (Entrada), seleccione su dispositivo Jabra en las listas desplegadas.
Si utiliza un dispositivo Jabra con un adaptador Link conectado, seleccione el adaptador Link.