


Jabra Sport Coach Special Edition

¿Cómo sincronizo mi Jabra Sport Coach Wireless con mi dispositivo móvil?

Para emparejar su Jabra Sport Coach Wireless con su smartphone, tableta o dispositivo móvil, siga estos pasos.

1. Active el ajuste de Bluetooth en su dispositivo móvil.
2. Apague el Jabra Sport Coach Wireless, manteniendo pulsado (3 segundos) el botón **Multifunción** en el lado derecho hasta que el LED parpadee.
3. Para entrar en el modo de emparejamiento, presione y mantenga presionado (5 segundos) el botón **Multifunción** hasta que el LED parpadee en azul.



4. Para emparejar, vaya al menú Bluetooth de su dispositivo móvil y seleccione Jabra Sport Coach Wireless de la lista de dispositivos disponibles.

Escriba "0000" (cuatro ceros) si se le pide un código PIN.

Nota

Si el emparejamiento no es correcto, siga los pasos de emparejamiento de nuevo o intente emparejarlo con otro dispositivo Bluetooth. Para consultar algunos consejos de resolución de problemas, [ingrese aquí](#).

También puede consultar la [Guía de emparejamiento Bluetooth](#), en la cual se brindan instrucciones paso a paso para emparejar su dispositivo móvil.