

Jabra Steel

¿Cómo puedo desactivar/activar manualmente la guía por voz de mi Jabra Steel?

En el Jabra Steel, la guía por voz está activada de forma predeterminada.

Para desactivar/activar manualmente la guía por voz, siga estos pasos.

1. Apague su Jabra Steel.
2. Mantenga pulsados (5 segundos) el botón **Encendido/Apagado** (On/off) y el botón **Voz** (Voice) simultáneamente.
Jabra Steel se encenderá y se activará el ajuste preferido.

