

Jabra Elite 8 Active Gen 2 - Coral

¿Por qué no puedo utilizar mis auriculares para subir el volumen cuando está activado Google Assistant?

Google requiere pulsar un botón específico para interactuar con el asistente de voz que no se puede modificar. Por desgracia, la pulsación del botón necesario para activar Google Assistant se solapa con la pulsación del botón de subir el volumen de los auriculares. Como resultado, cuando se selecciona Google Assistant como asistente de voz preferido, no se puede ajustar subir volumen con los auriculares.

Si se ha seleccionado Google Assistant, se recomienda utilizar el dispositivo conectado para ajustar el volumen u optar por otro asistente de voz que no interfiera con el control de volumen de los auriculares.