

Jabra Sport Coach Special Edition

¿Cuánto durarán mis puntas de espuma Comply™?

Para obtener el máximo rendimiento, recomendamos cambiar las puntas de espuma Comply™ cada tres meses. Esta vida útil se basa en un uso diario de 4-8 horas. Con unos cuidados adecuados, un paquete de tres pares de puntas de espuma Comply™ puede durar unos 9 meses. La vida útil de las puntas de espuma Comply™ puede variar. Un usuario activo tendrá que cambiar las puntas con más frecuencia que un usuario medio.

Para evitar que las puntas se rompan o se desintegren, prepárelas antes de cada uso. Comprimalas entre los dedos antes de insertarlas. Después de insertarlas, manténgalas en su lugar durante 30 segundos hasta que recuperen su forma y se adapten a su conducto auditivo. De ese modo obtendrá un ajuste personalizado.

También le recomendamos que lea las preguntas más frecuentes sobre la limpieza de las puntas de espuma Comply™ [aquí](#).

Productos a los que se aplica



**Jabra Sport Coach
Special Edition**



**Jabra Sport Pulse
Special Edition**