

Jabra Sport Pace Wireless

¿Qué significan las luces LED del Jabra Sport Pace Wireless?

Aquí hay una explicación de los colores y comportamientos del LED.

Estado	Indicador LED
Nivel de batería	Verde (50 - 100 % de batería) Amarillo (10 - 50 % de batería) Rojo (10 % de batería o menos)
Cargando batería	Verde (100 % de nivel de batería) Rojo (0 - 99 % de nivel de batería)
Encendido	Verde intermitente Rojo intermitente si la batería está baja
Apagado	Rojo intermitente
Conectando a un teléfono celular	Azul intermitente se repite al conectarse Rojo intermitente si la batería está baja
La conexión se ha realizado correctamente	Azul (3 segundos) Rojo si la batería está baja

Buscando dispositivos sincronizados	Verde intermitente Rojo intermitente si la batería está baja, se repite por 120 segundos
Llamando/llamada en curso	Azul intermitente Rojo intermitente si la batería está baja
El dispositivo está en modo de actualización de firmware	Morado