

Jabra Evolve 30 UC Mono

Comment puis-je activer le son lorsque je connecte mon micro-casque filaire Jabra Evolve avec mon téléphone fixe Polycom VVX 400 Series ?

Pour utiliser un appareil audio USB avec votre téléphone fixe Polycom, vous devez activer la fonction de cadre photo numérique :
(`feature.pictureFrame.enabled="1"`). Il s'agit du réglage par défaut. Le téléphone identifiera ensuite le micro-casque USB connecté.