

Jabra Elite 7 Pro - Titanium Black (Include wireless charging pad)

Comment puis-je allumer/éteindre mes Jabra Elite 7 Active/Pro ?

Pour allumer vos Jabra Elite 7 Active/Pro, retirez les écouteurs de l'étui de recharge. Pour éteindre vos écouteurs, placez-les dans l'étui de recharge.

Autrement, vous pouvez allumer manuellement chaque écouteur en appuyant pendant 1 seconde sur le bouton **gauche** ou **droit**. Les LED des écouteurs clignoteront en vert afin d'indiquer qu'ils ont été allumés. Pour éteindre vos écouteurs, appuyez simultanément sur les boutons **gauche** et **droit**. Les LED des écouteurs clignoteront en rouge afin d'indiquer qu'ils ont été éteints.

