

Jabra Evolve 65 MS Mono

Comment puis-je savoir si mon micro-casque a besoin d'être rechargé ?

Lorsque le niveau de batterie atteint 5 %, le message « Batterie faible » (Battery Low) est automatiquement diffusé dans le micro-casque.

Vous pouvez appuyer sur le bouton **Multifonction** (lorsque vous n'êtes pas en ligne) pour écouter le statut de batterie. « Batterie moyenne » est annoncé si vous disposez encore d'une autonomie de conversation d'environ 5 heures et d'une autonomie de lecture musicale d'environ 7 heures.

Produits applicables



**Jabra Evolve 65 MS
Mono**



**Jabra Evolve 65 MS
Stereo**



**Jabra Evolve 65+ MS
Mono**



**Jabra Evolve 65+ UC
Stereo**



**Jabra Evolve 65 UC
Stereo**



**Jabra Evolve 65 UC
Mono**



**Jabra Evolve 65+ MS
Stereo**



**Jabra Evolve 65+ UC
Mono**



**Jabra Evolve 65 SE
UC Stereo**



**Jabra Evolve 65 SE
UC Mono**



**Jabra Evolve 65 SE -
UC Stereo with**



**Jabra Evolve 65 SE -
MS Stereo with**



**Jabra Evolve 65 SE
MS Mono**



**Jabra Evolve 65 SE
MS Stereo**



**Jabra Evolve 65 SE -
MS Mono with**



**Jabra Evolve 65 SE -
UC Mono with**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Mono**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Mono**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Mono**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Stereo**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Mono**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Stereo**