


















Jabra Evolve 65 MS Mono

Comment puis-je désactiver/activer manuellement le guidage vocal sur mon Jabra Evolve 65 ?

Pour désactiver/activer manuellement le guidage vocal sur votre Jabra Evolve 65, appuyez sur le bouton **Multifonction** lorsque vous allumez votre micro-casque.



Produits applicables

 <p>Jabra Evolve 65 MS Mono</p>	 <p>Jabra Evolve 65+ MS Mono</p>	 <p>Jabra Evolve 65+ MS Stereo</p>	 <p>Jabra Evolve 65+ UC Mono</p>
 <p>Jabra Evolve 65+ UC Stereo</p>	 <p>Jabra Evolve 65 SE - MS Stereo with</p>	 <p>Jabra Evolve 65 SE MS Stereo</p>	 <p>Jabra Evolve 65 SE - UC Mono with</p>
 <p>Jabra Evolve 65 SE - UC Stereo with</p>	 <p>Jabra Evolve 65 SE MS Mono</p>	 <p>Jabra Evolve 65 UC Mono</p>	 <p>Jabra Evolve 65 SE UC Mono</p>
 <p>Jabra Evolve 65 UC Stereo</p>	 <p>Jabra Evolve 65 MS Stereo</p>	 <p>Jabra Evolve 65 SE - MS Mono with</p>	 <p>Jabra Evolve 65 SE UC Stereo</p>