

# Jabra Link 390c UC - USB-C

## Comment puis-je régler la portée sans fil de mon adaptateur Bluetooth Jabra Link à l'aide de Jabra Direct ?


### Conditions préalables

- [Jabra Direct – Dernière version](#)

Pour modifier la portée sans fil, suivez ces étapes.

1. Assurez-vous que l'adaptateur Bluetooth Jabra Link et l'appareil Jabra sont bien allumés et appairés.
2. Dans Jabra Direct, sélectionnez l'adaptateur Bluetooth Jabra Link.
3. Cliquez sur **Appareil** (Device).
4. Dans **Réglages de l'appareil** (Device settings) > **Micro-casque** (Headset) > **Portée sans fil** (Wireless range), sélectionnez le réglage le plus adapté.

Pour bénéficier de la portée maximale entre l'adaptateur Bluetooth Jabra Link et l'appareil Jabra, réglez la portée sans fil sur **Normal**. Toutefois, si le nombre d'appareils sans fil peut entraîner des interférences entre appareils, réglez la portée sur **Faible** (Low) ou **Très faible** (Very low).



5. Cliquez sur **Appliquer** (Apply).

### Remarque

Les images et le texte sont uniquement à titre d'orientation. Les images et le texte peuvent être différents en fonction de l'appareil connecté et des mises à jour du logiciel.