

Jabra Link 850

Comment puis-je passer d'un ordinateur à un téléphone fixe ?

Sur la partie supérieure du Jabra Link 850 ou Link 860, vous verrez apparaître un commutateur manuel avec les icônes d'un téléphone fixe et d'un ordinateur. Par défaut, le commutateur est réglé sur le téléphone fixe. Lorsque vous passez en mode ordinateur, l'émission et la réception du son s'effectuera par le biais de l'ordinateur.

Produits applicables



Jabra Link 850



Jabra Link 860