


Jabra Rox Wireless

Comment puis-je réinitialiser mon Jabra Rox Wireless ?

La réinitialisation du Jabra Rox Wireless entraîne l'effacement de la liste des appareils déjà appairés. Pour réinitialiser votre appareil Jabra, procédez comme suit :

1. Appuyez pendant 5 secondes sur les boutons **Multifonction** et **Volume +**, jusqu'à ce que vous entendiez le message « Déconnecté » et que le Jabra Rox Wireless s'éteigne. Le Jabra Rox Wireless est à présent réinitialisé.



2. Lorsque vous le rallumez, le Jabra Rox Wireless, est prêt à être appairé.

Remarque : Une fois le Jabra Rox Wireless réinitialisé, vous devez le réappairer avec votre mobile. Avant de lancer le réappairage, n'oubliez pas de supprimer l'appairage précédent.