

Jabra Engage 55 SE - USB-C UC Stereo

Perché il mio dispositivo Jabra si è improvvisamente riavviato?

Il tuo dispositivo Jabra può riavviarsi in maniera imprevista nel caso in cui questo sia gestito dal tuo reparto IT. È possibile che siano presenti impostazioni aggiornate che richiedono il riavvio del tuo dispositivo. Il riavvio non si verifica se sei impegnato in una chiamata.