


Jabra Move Wireless

Come faccio a resettare Jabra Move?

Con il reset, viene cancellato l'elenco dei dispositivi che sono stati accoppiati a Jabra Move. Per effettuare il reset, procedi così.

1. Accendi Jabra Move.
2. Tieni premuti per cinque secondi contemporaneamente il tasto **Multifunzione (Multi-function)** e il tasto **Volume su (Volume up)** finché le cuffie non emettono due brevi segnali acustici.



3. Jabra Move è ora resettato e pronto a effettuare un nuovo accoppiamento.

Nota: Una volta resettato Jabra Move, dovrai effettuare nuovamente l'accoppiamento con lo smartphone. Prima di farlo, ricorda di cancellare dal telefono la connessione stabilita precedentemente.