


Jabra Tour

Come si resetta il vivavoce Jabra Tour?

Con il reset, viene cancellato l'elenco dei dispositivi che sono stati accoppiati al tuo vivavoce Jabra Tour. Per effettuare il reset, procedi così:

1. Accendi il tuo Jabra Tour spostando l'interruttore **On/Off** in posizione On.
2. Tieni premuti per 5 secondi contemporaneamente il tasto **Rispondi/termina chiamata** (Answer/end) e il tasto **Volume su** (Volume up) finché non sentirai un segnale acustico.
3. Il tuo Jabra Tour è ora resettato e pronto ad effettuare un nuovo accoppiamento.



Attenzione: Una volta resettato, dovrà effettuare nuovamente l'accoppiamento fra il tuo Jabra Tour e il tuo telefono cellulare. Prima di farlo, ricorda di cancellare dal telefono la connessione stabilita precedentemente.