

Jabra Evolve 75 MS Stereo

Hoe zet ik mijn Jabra Evolve-headset terug naar de standaardinstellingen door middel van Jabra Direct?


Vereisten

- [Jabra Direct nieuwste versie](#)

Wanneer u uw Jabra-product reset, worden instellingen en eerder gekoppelde apparaten gewist.

Om uw Jabra-product te resetten, volgt u deze stappen.

1. Sluit uw headset aan op de computer door middel van een USB-kabel.
2. Open Jabra Direct.
3. Klik op **Apparaat** (Device).
Als u uw Jabra Evolve 75 wilt resetten, moet de **Softphone > - instelling USB Audio via kabel** (Wired USB Audio) worden ingesteld op "Aan" voordat de reset kan worden uitgevoerd.
4. Onder **Apparaatinstellingen** (Device settings), klikt u op **Resetten** (Reset) om het dialoogvenster **Apparaatinstellingen terugzetten** (Restore device settings) te openen.
5. Klik op **Toepassen** (Apply).



Opmerking

Als u uw Jabra-apparaat hebt gereset moet u dit opnieuw koppelen met eventueel gekoppelde apparaten zoals uw mobiele apparaat of de Jabra Link Bluetooth adapter.

Afbeeldingen en tekst dienen uitsluitend ter illustratie. De daadwerkelijke afbeeldingen en teksten kunnen afwijken op de verbonden apparaten en updates van de software.

Van toepassing zijnde producten



Jabra Evolve 65 MS
Mono



Jabra Evolve 65 MS
Stereo



Jabra Evolve 65+ MS
Mono



Jabra Evolve 65+ UC
Mono



Jabra Evolve 65+ MS
Stereo



Jabra Evolve 65+ UC
Stereo



Jabra Evolve 65 SE -
UC Mono with



Jabra Evolve 65 SE -
MS Stereo with



Jabra Evolve 65 SE
UC Mono



Jabra Evolve 65 SE -
UC Stereo with



Jabra Evolve 65 UC
Stereo



Jabra Evolve 65 UC
Mono



Jabra Evolve 75 SE -
MS Stereo



Jabra Evolve 75+ UC
Stereo



Jabra Evolve 75 SE -
MS Stereo with



Jabra Evolve 75+ MS
Stereo



**Jabra Evolve 75 SE -
UC Stereo with**



**Jabra Evolve 75 MS
Stereo**



**Jabra Evolve 75 UC
Stereo**



Jabra Evolve 75e MS



Jabra Evolve 75e UC



**Jabra Evolve 65 SE
MS Mono**



**Jabra Evolve 65 SE -
MS Mono with**



**Jabra Evolve 65 SE
UC Stereo**



**Jabra Evolve 65 SE
MS Stereo**



**Jabra Evolve 75 SE -
UC Stereo**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Mono**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Mono**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A MS Stereo**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Mono**



**Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Mono**



Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Stereo

Jabra Evolve 65 TE -
USB-A UC Stereo