

Jabra Biz 2300 USB-C UC Mono


Hoe voeg ik een alarmnummer toe aan mijn Jabra Biz 2300/2400 II USB door middel van Jabra Direct?

Vereisten

- [Jabra Direct nieuwste versie](#)

Om een alarmnummer toe te voegen volgt u deze stappen:


1. Selecteer binnen Jabra Direct uw apparaat.
2. Klik op **Apparaten**(Device).
3. Onder **Apparaatinstellingen** (Device settings) > **Knopconfiguratie** (Button configuration) > **Alarmnummer** (Emergency number), voert u het te gebruiken nummer in.



4. Klik op **Toepassen** (Apply).

Zo gebruikt u het alarmnummer

Om het alarmnummer te gebruiken drukt u twee willekeurige toetsen tegelijk in. Dit werkt ook als de computer geblokkeerd is.



Juridische disclaimer

Wanneer u het product gebruikt om enig alarmnummer te bellen, is Jabra niet aansprakelijk voor enige claim, schade of verlies die/dat ontstaat door mislukte oproepen of andere problemen met betrekking tot de ontvanger of operator van de alarmoproep.. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het juiste alarmnummer in te voeren, te testen of het systeem werkt en te zorgen dat er een andere methode is om een alarmnummer te bellen.

Let op

Weergegeven afbeeldingen en tekst zijn indicatief. De daadwerkelijke afbeeldingen en teksten kunnen afwijken op de verbonden apparaten en updates van de software.