

Jabra Evolve 80 MS Stereo USB-C

Waarom hoor ik plotseling niets meer door mijn Jabra Evolve 80?

Als Active Noise Cancellation (ANC) ingeschakeld is, kunt u de functie Meeluisteren activeren. Met deze functie kunt u horen wat er om u heen gebeurt zonder uw headset af te zetten. In deze modus worden muziek en gesprekken gedempt (niet gepauzeerd), maar de microfoon blijft aan.

Om te controleren of de functie Meeluisteren geactiveerd is, schuift u de **ANC**-schakelaar in de AAN-positie en tikt vervolgens op **Meeluisteren**-toets op de rechteroorschelp.

