

# Jabra Speak 750 - UC

## Hoe zet ik mijn Jabra-product terug naar de standaardinstellingen via Jabra Direct?


### Vereisten

- [Jabra Direct nieuwste versie](#)

Wanneer u uw Jabra-product reset, worden instellingen en eerder gekoppelde apparaten gewist.

Om uw Jabra-product te resetten, volgt u deze stappen.

1. Kies uw apparaat in Jabra Direct.
2. Klik op **Apparaten**(Device).
3. Onder **Apparaatinstellingen** (Device settings), klikt u op **Resetten** (Reset) om het dialoogvenster **Apparaatinstellingen terugzetten** (Restore device settings) te openen.
4. Klik op **Toepassen** (Apply).



### Opmerking

Nadat u het Jabra-apparaat hebt gereset, moet u het opnieuw koppelen als u het weer wilt gebruiken met een mobiel apparaat waarmee het eerder was gekoppeld, zoals uw smartphone of de Jabra Link Bluetooth-adapter.

Afbeeldingen en tekst dienen uitsluitend ter illustratie. De daadwerkelijke afbeeldingen en teksten kunnen afwijken op de verbonden apparaten en updates van de software.