

Jabra Engage 75 Convertible


Gdy mówię przez mikrofon, nie słyszę mojego głosu/słyszę za głośno mój własny głos. Jak można dostosować efekt lokalny za pomocą aplikacji Jabra Direct?

Wymagania

- [Najnowsza wersja Jabra Direct](#)

Aby usłyszeć własny głos lub zmniejszyć głośność, z jaką słyszysz własny głos, dostosuj poziom efektu lokalnego, wykonując poniższe kroki.

1. W Jabra Direct wybierz swoje urządzenie.
2. Kliknij na **Urządzenia**(Device).
3. Upewnij się, że ustawienie **Efekt lokalny** (Sidetone) w sekcji **Ustawienia urządzenia** (Device settings) > **Zestaw słuchawkowy** (Headset) jest włączone.
4. W obszarze **Poziom efektu lokalnego** (Sidetone level) wybierz preferowane ustawienie. Domyślne ustawienie to **0 dB (nominalne)**. Wybierz **+3 dB** lub **+6 dB**, aby bardziej słyszeć swój głos. Wybierz ujemne opcje, aby usłyszeć swój głos w mniejszym stopniu.



5. Kliknij na opcję **Zastosuj** (Apply).
6. Wykonaj połączenie testowe, aby sprawdzić, czy wybrany poziom efektu lokalnego jest zadowalający. Jeśli nie jest, powtórz poprzednie kroki, aby go dostosować.

Uwaga

Zdjęcia i tekst służą wyłącznie celom poglądowym. Rzeczywiste zdjęcia i tekst mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia i aktualizacji oprogramowania.