


W jaki sposób można manualnie zresetować urządzenia Jabra Elite/Elite Active 75t do ustawień domyślnych?

Po zresetowaniu prawdziwie słuchawek dousznych aktualne ustawienia oraz wszelkie uprzednio sparowane urządzenia przenośne zostaną usunięte.

Aby zresetować zestaw, postępuj w następujący sposób.

1. Wyjmij słuchawki douszne z futerału ładującego i upewnij się, że są włączone.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie (przez około 10 sekund) **prawy i lewy** przycisk, aż wskaźniki LED zaświecą szybko na różowo (wskaźnik LED na prawej słuchawce dousznej zaświeci kilkakrotnie na niebiesko przed wyemitowaniem różowego światła).



Słuchawki douszne zostały zresetowane. Wskaźnik LED na prawej słuchawce dousznej będzie automatycznie świecił na niebiesko, wskazując, że zestaw jest w trybie parowania.

Przed dokonaniem ponownego parowania słuchawek dousznych Jabra Elite/Elite Active 75t z urządzeniem przenośnym, pamiętaj, aby usunąć/zapomnieć poprzednio sparowane urządzenia w menu Bluetooth. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika swojego urządzenia mobilnego, aby uzyskać odpowiednie instrukcje.

Uwaga

Można powtórzyć te kroki, jeśli resetowanie się nie powiodło, lub aby potwierdzić.