


Jabra Supreme UC MS

W jaki sposób można zresetować zestaw Jabra Supreme?

Po zresetowaniu zestawu Jabra Supreme lista urządzeń, z którymi sparowano zestaw zostanie wyczyszczona. Aby zresetować zestaw, postępuj w następujący sposób:

1. Włącz Jabra Supreme, odchylając wysięgnik do pozycji „Wł.”.
2. Naciśnij i przytrzymaj (5 sekund) jednocześnie przycisk **odbierania/kończenia połączenia** oraz przycisk **zwiększania głośności** aż wskaźnik baterii i Bluetooth zacznie migać.



3. Wyłącz Jabra Supreme, odchylając wysięgnik do pozycji „wył.”. Zestaw Jabra Supreme jest teraz zresetowany. Po ponownym włączeniu będzie gotowy do sparowania.

Uwaga: po zresetowaniu urządzenia Jabra Supreme konieczne jest

ponowne sparowanie z telefonem komórkowym. Pamiętaj, aby usunąć poprzednie parowanie zanim wykonasz ponowne parowanie.