


## Jabra Drive


### W jaki sposób można zresetować zestaw Jabra Drive?

Po zresetowaniu zestawu Jabra Drive, lista urządzeń, z którymi sparowano zestaw zostanie wyczyszczona. Aby zresetować zestaw, postępuj w następujący sposób:

1. Włącz Jabra Drive, ustawiając przełącznik **Wł./wył.** (On/off) w położeniu „Wł.”.
2. Naciśnij i przytrzymaj (5 sekund) przycisk **odbierania/kończenia połączenia** (Answer/end), aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.



3. Naciśnij i przytrzymaj (5 sekund) jednocześnie przycisk **zmniejszania głośności** (Volume down) oraz przycisk **odbierania/kończenia połączenia** (Answer/end) aż pojawią się 2 sygnały dźwiękowe i dioda LED zamiga na fioletowo.



4. Wyłącz Jabra Drive, ustawiając przełącznik **Wł./wył.** (On/off) w położeniu „wył.”.
5. Zestaw Jabra Drive jest teraz zresetowany. Przy kolejnym włączeniu zestaw będzie gotowy do sparowania.

Uwaga: po zresetowaniu urządzenia Jabra Drive konieczne jest ponowne sparowanie z telefonem komórkowym. Pamiętaj, aby usunąć poprzednie parowanie zanim wykonasz ponowne parowanie.