

Jabra Rox Wireless

Jak można zoptymalizować ustawienia dźwięku do słuchania muzyki i oglądania filmów?

Możesz zoptymalizować ustawienia dźwięku na wielu urządzeniach.

Korektor urządzeń – dźwięk

Wiele smartfonów i tabletów ma własne ustawienia dźwiękowe.

Pamiętaj, aby dostosować ustawienia basu, umiarkowanego zakresu i wysokich tonów, aby uzyskać preferowany dźwięk.

Podłączone urządzenia – maksymalna głośność głośnika

W zależności od ustawień dźwiękowych na smartfonie lub tablecie maksymalny potencjalny dźwięk może zostać wyłączony z powodu ustawień domyślnych lub ochrony słuchu wprowadzonej przez producenta.

Aplikacje do muzyki i filmów – dźwięk

Wiele aplikacji na smartfony i tablety ma własne ustawienia dźwiękowe, które są niezależnie od ustawień dźwiękowych urządzenia. Sprawdź i dostosuj te ustawienia dźwięku w aplikacji, aby poprawić jakość dźwięku.