


Jabra Evolve 65 UC Mono

Como faço para desligar/ligar manualmente a orientação por voz no meu Jabra Evolve 65?

Para desligar/ligar a orientação por voz do seu Jabra Evolve 65, mantenha pressionado o botão **Multifuncional** enquanto liga o headset.



Produtos aplicáveis



Jabra Evolve 65 SE
MS Mono



Jabra Evolve 65 MS
Stereo



Jabra Evolve 65+ MS
Stereo



Jabra Evolve 65+ UC
Mono



Jabra Evolve 65 MS
Mono



Jabra Evolve 65+ UC
Stereo



Jabra Evolve 65+ MS
Mono



Jabra Evolve 65 UC
Mono



Jabra Evolve 65 UC
Stereo