


Jabra Evolve 20 UC Stereo


När jag pratar i mikrofonen hör jag inte min röst eller så hör jag för mycket av min röst. Hur justerar jag medlyssningsnivån via inställningarna i Windows?

Följ dessa steg för att justera ditt headsets medlyssningsnivå:

1. Öppna **Kontrollpanelen** i Windows.
2. Klicka på **Ljud (Sound)**.
3. På fliken **Uppspelning (Playback)** väljer du det headset du vill justera och klickar på **Egenskaper (Properties)**.



4. Klicka på fliken **Nivåer (Levels)**.
5. Justera medlyssningsnivån.
Om du inte hör din egen röst ska du öka medlyssningsnivån. Om du hör för mycket av din röst ska du minska medlyssningsnivån.
6. Klicka på **OK**.

**Obs:**

För Jabra Evolve 40/80 måste headsetet vara anslutet till datorns USB-port med den medföljande kontrollern (till exempel Jabra Evolve Link). Du kan inte justera medlyssningsnivån om kontakten är ansluten direkt till datorn.