

Jabra Supreme UC

Hur justerar jag inställningarna för trådlös räckvidd på Bluetooth-adaptern Jabra Link med Jabra Direct?

Förutsättning


- [Jabra Direct - senaste version](#)

Följ dessa steg för att justera inställningarna för trådlös räckvidd.

1. Kontrollera att Bluetooth-adaptern Jabra Link och Jabra-enheten är påslagna och parkopplade.
2. Välj Bluetooth-adaptern Jabra Link i Jabra Direct.
3. Klicka på **Enhet**(Device).
4. Välj lämplig inställning under **Enhetsinställningar** (Device settings) > **Headset** > **Trådlös räckvidd** (Wireless range).

För maximal specificerad räckvidd mellan Bluetooth-adaptern Jabra Link och Jabra-enheten ska den trådlösa räckvidden vara inställd på **Normal**.

Men om det finns många trådlösa enheter som kan störa varandra ska du ställa in räckvidden på **Låg** (Low) eller **Mycket låg** (Very low).



5. Klicka på **Verkställ** (Apply).

Obs!

Bilder och texter är endast till för vägledning. De verkliga bilderna och texterna kan variera beroende på den anslutna enheten och programvaruuppdateringar.