


Jabra Speak 810 MS


Hur ställer jag in min Jabra-enhet så att den fungerar med Counterpath X-Lite?

Gör så här för att välja din Jabra-enhet för användning med Counterpath X-Lite.

1. Klicka på **Softphone** (Datortelefon) uppe i det vänstra hörnet av klientfönstret och välj **Preferences** (Inställningar).



2. Välj **Devices** (Enheter) i **Preferences** (Inställningar).



3. Välj din Jabra-enhet för **Speaker** (Högtalare) och **Microphone** (Mikrofon) i **Devices** (Enheter), **Headset Mode** (Headset-läge). Du kan göra samma sak i **Speakerphone Mode** (Konferenshögtalarläge).
Välj Link-adaptern om du använder en Jabra-enhet med en ansluten Link-adapter.

