

Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A MS Mono

Jabra cihazım neden beklenmedik bir anda yeniden başlatıldı?

Jabra cihazınız, BT departmanınız tarafından yönetiliyorsa beklenmedik bir şekilde yeniden başlatılabilir. Cihazınızın yeniden başlatılmasını gerektiren güncelleştirilmiş ayarlar olabilir. Yeniden başlatma işlemi, arama yaptığınız bir sırada gerçekleşmez.