

Jabra PanaCast 40 VBS bar only - MS Teams Room

Jabra PanaCast 40 VBS'de video ayarlarını nasıl yönetebilirim?

Yöneticiler, video konferans ayarlarını doğrudan dokunmatik kontrol cihazından veya Web Konsolu kullanarak yapılandırabilir.

Dokunmatik kontrolü kullanarak video konferans ayarlarına erişmek için video konferans uygulamasının **More** (Daha Fazla) menüsüne gidin. **Settings** (Ayarlar) seçeneğini ve ardından **Device settings** (Cihaz ayarları) seçeneğini belirleyin. PanaCast 40 VBS ayarları ekranında, **Admin** (Yönetici) menüsüne gidin ve yönetici olarak oturum açın.

Web Konsolu ile video konferans ayarlarına erişmek için video çubuğunun veya dokunmatik kontrolün IP adresini bir tarayıcıya girin. IP adresi, PanaCast 40 VBS'nin yapılandırma işlemi sırasında kurulum ekranında görüntülenir. IP adresi ayrıca dokunmatik kontroldeki **Device settings** (Cihaz ayarları) menüsünün **About** (Hakkında) bölümünde de bulunabilir.

Ayarlara Jabra Plus üzerinden erişmek için Jabra Plus hesabınızı kullanarak oturum açın. **Toplantı odaları > Oda envanteri** menüsüne gidin, kuruluşunuzu ve ilgili toplantı odasını seçin. Temin edilen Jabra PanaCast 40 VBS'yi seçip ayarlarına erişin.

Video ayarları aşağıdakileri içerir:

Kamera modu

- Intelligent Zoom (varsayılan ayar)
6 metre içindeki tüm görünür kişileri dinamik olarak çerçeveler.
- Sanal Yönetmen
Konuşan kişiye dinamik olarak geçer ve odaklanır.

- **Panoramik Görünüm**
Toplantı odasının panoramik bir görünümünü sunar.
- **Tek Akış Dinamik Kompozisyon**
En fazla dört konuşmacıyı bölmeli bir görünümde ve toplantı odasının tamamını görüntüler. Bölmeli görünüm aktif olarak konuşan katılımcıları gösterecek şekilde dinamik olarak güncellenir.
- **Smart Gallery - Yalnızca Zoom Rooms için Çoklu Akış**
Odadaki katılımcıların bireysel video akışlarını oluşturur ve bunları kendi video bölmelerinde görüntüler, ayrıca toplantı odasının panoramik görünümünü de sağlar. Odadaki kişi sayısı 5'ten fazla ise her video akışı daha fazla kişiyi göstermek için bölmeli bir görünüme ayrılır.

Görüş alanı

Varsayılan görüş alanı 180°'dir ve manuel olarak ayarlanamaz. Bir kamera modu seçildiğinde, kameranın optik açısı toplantı odasının daha geniş veya daha dar bir görüntüsü için otomatik olarak ayarlanır.

Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma ön ayarları (yalnızca Panoramik görünümde mevcuttur)

Yöneticiler dokunmatik kontrolü kullanarak kamera görünümünü ayarlayabilir ve kaydedebilir. Kaydedilen ön ayarlar, varsayılan Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma ayarlarını iptal etmez. Kullanıcılar, yeni bir toplantı başladığında kayıtlı ön ayarları seçebilir.

Görüntü kalitesi

Görüntüyü parlaklık, kontrast, doygunluk, keskinlik ve beyaz dengesi için ayarlayabilirsiniz. Ayarları değiştirmek görüntü kalitesini gerçek zamanlı

olarak deęiřtirir. Otomatik beyaz dengesi etkinleřtirildięinde, beyaz dengesini manuel olarak ayarlayamazsınız.

Görüntü titremesi

Coęrafi bölgeniz için doęru Bölge frekansına ayarlanmadıęı durumda video çubuęunda görüntü titremesi görülebilir.

Videodaki titremeyi engellemek için, NTSC biçimini destekleyen bölgelerde Otomatik 50 Hz/60 Hz'i (varsayılan ayar) veya PAL biçimini destekleyen bölgelerde 50 Hz'i seçin.