


Jabra Sport Pace

Jabra Sport Pace Wireless'ımı nasıl sıfırlarım?

Jabra Sport Pace Wireless'inızı sıfırladığınız zaman, eşleştirilmiş olan cihazların listesi temizlenir. Sıfırlama işlemi için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Jabra Sport Pace Wireless'inızı çalıştırın. Jabra Sport Pace Wireless'inızı çalıştırmak için, gösterge yeşil renkte yanıp sönmeye başlayana dek **Çok fonksiyonlu** (Multi-function) düğmeyi basılı tutun (5 saniye).
2. Kulaklıkta "pairing mode" (eşleştirme modu) bildirisi duyuluncaya dek **Çok fonksiyonlu** (Multi-function) düğmeyi ve **Spor** (Sport) düğmesini aynı anda basılı tutun (5 saniye).



Dikkat: Jabra Sport Pace Wireless'inızı sıfırladıktan sonra mobil telefonunuzla yeniden eşleştirmeniz gerekir. Yeniden eşleştirmeden önce eski eşleştirme bilgilerini silmeniz gerektiğini unutmayın.