



Jabra Link 950 USB-C

Wie verbinde ich den Jabra Link 950 mit einem Tischtelefon, das keinen Headsetanschluss besitzt?

Um den Jabra Link 950 mit einem Tischtelefon ohne Headsetanschluss zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie das Hörerkabel am Tischtelefon.
2. Verbinden Sie das Hörerkabel  mit dem Anschluss am Jabra Link 950.
3. Verbinden Sie das mitgelieferte Telefonkabel mit dem  Anschluss am Jabra Link 950.
4. Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Höreranschluss des Tischtelefons.

