

Jabra Link 370 USB adapter UC

W jaki sposób można sparować lub ponownie sparować urządzenie Bluetooth firmy Jabra z adapterem Bluetooth Jabra Link, używając aplikacji Jabra Direct?

Wymagania

- [Najnowsza wersja Jabra Direct](#)

Urządzenia Jabra zawierające adapter Bluetooth Jabra Link są wstępnie sparowane bez potrzeby konfiguracji.

Aby sparować dodatkowe urządzenie Jabra z adapterem Bluetooth Jabra Link albo ponownie sparować urządzenie Jabra z adapterem Bluetooth Jabra Link, wykonaj poniższe kroki.

1. Włóż adapter Bluetooth Jabra Link do gniazda USB komputera.
2. Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth Jabra jest włączone, i czy znajduje się w zasięgu.
3. Przełącz urządzenie Bluetooth Jabra w tryb parowania (wykonaj te same kroki, które należy wykonać w przypadku parowania z urządzeniem mobilnym).
4. Otwórz Jabra Direct i kliknij opcję **Pairing** (Parowanie).
5. W opcji **Available Bluetooth devices** (Dostępne urządzenia Bluetooth) kliknij na **Search** (Wyszukaj).
6. Wybierz urządzenie, które chcesz sparować z adapterem Bluetooth Jabra Link i kliknij przycisk **Connect** (Połącz).

Uwaga

Sprawdź, czy adapter Bluetooth Jabra Link jest ustawiony jako domyślne urządzenie audio dla głośników i mikrofonu w ustawieniach dźwięku na komputerze.