

## Jabra Link 360 MS - Bluetooth Adapter

### Ile urządzeń Bluetooth można sparować z urządzeniem Jabra?

Ogólnie rzecz biorąc, parowanie z dodatkowymi urządzeniami wykonywane jest w taki sam sposób jak pierwsze parowanie urządzenia.

W przypadku urządzeń Jabra obsługujących równoczesne parowanie z wieloma urządzeniami (funkcja Multiuse), schemat parowania jest następujący:

- **8** – liczba sparowanych urządzeń, które może zapamiętać urządzenie Jabra. Jeśli chcesz sparować 9. urządzenie, zastąpi ono pierwsze urządzenie na liście istniejących sparowanych urządzeń.
- **2** – liczba sparowanych urządzeń, z którymi Twój zestaw słuchawkowy może być jednocześnie połączony. Można na przykład podłączyć zestaw słuchawkowy do komputera PC za pomocą adaptera Bluetooth Jabra Link i do urządzenia mobilnego lub jednocześnie do dwóch urządzeń mobilnych. Zestaw słuchawkowy Jabra umożliwia połączenie wyłącznie z jednym adapterem Bluetooth Jabra Link jednocześnie.
- **1** – liczba sparowanych urządzeń, które mogą odtwarzać dźwięk w tym samym czasie.