


Jabra Speak 710 MS

Jak se propojují dva hlasové komunikátory Jabra Speak 710?

Jsou-li dva hlasové komunikátory Jabra Speak 710 v dosahu 2 m, zobrazí se tlačítko **Spojít**. Chcete-li je mezi sebou dočasně zvukově propojit, na obou hlasových komunikátorech stiskněte tlačítko **Spojít**. Odpojení hlasových komunikátorů se provádí stiskem tlačítka **Spojít** na jednom z hlasových komunikátorů.

Pokud na jednom z hlasových komunikátorů vypnete nebo zapnete režim párování, spojení se přeruší. Poté se spojení automaticky neobnoví. Opakované spojení se provádí stejným postupem jako výše.



Poznámka

Pokud jsou k zařízení Jabra Speak 710 připojena dvě zařízení Bluetooth, naposledy připojené zařízení Bluetooth bude nahrazeno dočasným spojením.