

Jabra Link 360

Jak se provádí nastavení bezdrátového dosahu adaptéru Bluetooth Jabra Link pomocí aplikace Jabra Direct?

Předpoklady


- [Nejnovější verze Jabra Direct](#)

Chcete-li změnit nastavení bezdrátového dosahu, postupujte následovně.

1. Zkontrolujte, zda jsou adaptér Bluetooth Jabra Link a zařízení Jabra zapnuty a spárovány.
2. V aplikaci Jabra Direct vyberte adaptér Bluetooth Jabra Link.
3. Klikněte na položku **Zařízení** (Device).
4. V možnosti **Nastavení zařízení** (Device settings) > **Náhlavní souprava** (Headset) > **Bezdrátový dosah** (Wireless range) vyberte příslušné nastavení.

V zájmu dosažení maximálního předepsaného dosahu mezi adaptérem Bluetooth Jabra Link a zařízením Jabra proveďte nastavení na možnost **Normální** (Normal).

Pokud je však počet bezdrátových zařízení, která by se mohla vzájemně rušit, příliš velký, nastavte rozsah na **Malý** (Low) nebo **Velmi malý** (Very low).



5. Klikněte na možnost **Použít** (Apply).

Poznámka

Obrázky a text jsou pouze orientační. Skutečné obrázky a text se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení a aktualizacích aplikace.