

Jabra Pro 9470 Mono

Tilslutning af Jabra PRO / GO til Avaya IP 2410, IP 5410, IP 6416D, IP 6416M, 6424D, 6424M

Forudsætning:

Jabra PRO 9460 / 9470 + Jabra Link 14201-20

I kombination med en af følgende Avaya-enheder:

- IP 2410
- IP 5410
- IP 6416D+M/ 6424D+M

Tilslutning:

1. Tilslut den medfølgende ledning til stikket mærket med "telefon"-symbolet på Jabra PRO 94x0 basen og den anden ende til stikket mærket med "telefon"-symbolet på EHS-adapteren.
2. Tilslut ledningen mærket med rødt til stikket mærket "AUX" på EHS-adapteren og til "AUX"-stikket på Jabra PRO 94x0 basen.
3. Tilslut den hvide ledning mærket med "A" til stikket mærket med "Headset/håndset" på EHS-adapteren og til "headset"-stikket på telefonen.

Vigtigt: Hvis du har en 6416D+M / 6424D+M telefon, skal ledningen mærket med hvidt og "B" anvendes (i stedet for ledningen mærket med "C").


Tilslut signalsensoren til EHS-adapteren, og fastgør den midt på telefonens højttaler.



Følg herefter vejledningen i Jabra PRO 94x0 basens SmartSetup-guide.



Vælg telefonindstillingen "Desk phone (Bordtelefon)", efterfulgt af "Connect to a desk phone? (Vil du tilslutte til en bordtelefon?)", "Manual (Manual)".




Vælg adaptertype "DHSG"

Baseindstillinger:



Sæt telefonens indstillingskontakt i position "A".

Indstilling af mikrofonstyrke:



Vi anbefaler, at mikrofonens lydstyrke sættes til 7 ud af 13.

Indstillingsguide:

Som en del af installationen kan du ringe op til den lokale Jabra Setup server, der konfigurerer lydlinien. Følg vejledningen på displayet. Hvis din Jabra Setup server ikke er tilgængelig, bedes du kontakte dit lokale Jabra Support team.