


# Jabra Speak 710 UC

## Wie verbinde ich zwei Jabra Speak 710 Freisprechgeräte miteinander?

Wenn sich zwei Jabra Speak 710 Konferenzlösungen maximal 2 m voneinander entfernt befinden, wird der **Link**-Taste sichtbar. Um eine vorübergehende Verbindung der beiden Jabra Speak 750 herzustellen, drücken Sie die **Link**-Taste an beiden Geräten. Um die Freisprecheinrichtungen zu trennen, drücken Sie die **Link**-Taste an einem der Freisprechgeräte.

Die Verbindung wird getrennt, wenn Sie eines der Geräte ausschalten oder den Pairing-Modus auf einem der Freisprecheinrichtungen aktivieren. Die Verbindung wird danach nicht automatisch wiederhergestellt. Eine neue Verbindung muss wie oben beschrieben manuell wiederhergestellt werden.



### Hinweis

Sind zwei Bluetooth-Geräte mit dem Jabra 710 Speak verbunden, so wird das zuletzt angeschlossene Bluetooth-Gerät durch die temporäre Verbindung ersetzt.