

Miten yhdistän kuulokemikrofonini Aastra Open Phone 63 tai 65 -laitteeseen?

Vaatimukset:

Jabra 8800-00-93

AZ-sovitin (Aastra/DeTeWe)


DeTeWe Open Phone 63 tai 65

OpenCom 100 alkaen ohjelmistosta 5.2

OpenCom 1000 alkaen ohjelmistosta 3.2

Voit liittää kuulokemikrofonin seuraavasti:

1. Kytke RJ10-RJ10 4-nastaisen kaapelin toinen pää Jabra-laitteen jalustan puhelinsymbolilla merkittyyn liitäntään.
2. Kytke kaapelin toinen pää AZ-sovittimen kuulokemikrofoniliitäntään.
3. Kytke Jabra 8800-00-93 -laitteen 8-napaisen RJ45-liittimen toinen pää Jabra-jalustan AUX-porttiin.
4. Kytke ontto pistoke AZ-sovittimen kellosymbolilla merkittyyn liitäntään.
5. Kytke 6-nastainen liitin AZ-sovittimen toiseen vastaanotinliitäntään.
6. Noudata Jabra-laitteen kosketusnäytössä näkyviä ohjeita:
7. Valitse **Puhelinasetus**.
8. Valitse **Yhdistä pöytäpuhelimeen**.
9. Valitse **Manuaalinen**.




10. Valitse sovittimen tyyppi **GN1000**.

11. Valitse jalustassa puhelinasetuskytkimen asento **A**.



12. Suosittelemme asettamaan mikrofonin äänenvoimakkuuden arvoon 7/13.



Ohjattu asennus:

Osana asennusta voit soittaa paikalliseen Jabra-asetuspalvelimeen, joka määrittää äänireitin. Seuraa sitten näytön ohjeita. Jos Jabra-asetuspalvelin ei ole käytettävissä, ota yhteyttä paikalliseen Jabra-tukitiimiin.

Puhelinasetukset:

Aktivoi Open Phone -laitteesi "etäkuulokemikrofoni" -toiminto.

Näppäile Open Phone 63/65 -puhelimessa seuraava näppäinyhdistelmä:

Valikko>Asetukset>Oheislaitteet>Lisälaitteiden
valinta>Etäkuulokemikrofoni