

Jabra Engage 55 - USB-A MS Stereo with Charging Stand

Dois-je réappairer mon micro-casque Engage lorsque je permute entre le Link 400 et une base Engage DECT ?

Non. Votre micro-casque Engage peut conserver la mémoire d'appairage de jusqu'à deux appareils précédemment appairés, qui peuvent notamment être le Link 400 et une base Engage DECT. Pour passer la connexion active d'un appareil à l'autre, appuyez pendant 4 secondes sur le bouton Silence du micro-casque. Vous entendrez un clic dans le micro-casque lorsque la connexion passera d'un appareil à l'autre.

Note pour le Link 400 avec la version 1.13.0 ou antérieure du firmware

Si le Link 400 est mis en mode d'appairage, la mémoire d'appairage sera effacée et il sera nécessaire d'appairer à nouveau le micro-casque avec le Link 400.