

# Jabra Speak 810 MS

## Hoe kan ik de geluidskwaliteit verbeteren op de Jabra Speak 810?

De audiokwaliteit kan vervormd zijn als andere voorwerpen, zoals een computerbeeldscherm, te dicht bij de Jabra Speak 810 zijn geplaatst. Voorwerpen die binnen 50 cm van de Jabra Speak 810 zijn geplaatst, kunnen het geluid weerkaatsen en daardoor een slechte geluidskwaliteit of een echo opleveren. Mocht dit gebeuren, plaats deze apparatuur dan verder uit de buurt van de Jabra Speak 810, totdat de vervorming verdwijnt.

Vervorming kan ook plaatsvinden als het apparaat dat gebruikt wordt met de Jabra Speak 810 verbonden is via zowel de 3,5 mm-aansluiting (AUX) als de USB-oplaadpoort. Om dit op te lossen moet u een van beide verbindingen verbreken.

Om te zorgen voor optimale prestaties van de Jabra Speak 810 raden wij aan het product altijd bij te werken naar de nieuwste firmware.